

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Ойын манипуляторы

ПАЙДАЛАНУ  
ЖӨНІНДЕГІ  
НҰСҚАУЛЫҚ



**AGGRESSOR**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

# Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**AGGRESSOR**

**SVEN CM ойын манипуляторын сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**

## АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

## САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

## ЖАУАПКЕРШІЛКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық құш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспағер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе үйімнің алдында ешбір жауп бермейді.

## МАЗМУНЫ

<b>1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС</b>	<b>1</b>
<b>2. СИПАТТАУ</b>	<b>2</b>
<b>3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ</b>	<b>2</b>
<b>4. ЖИҮНТЫҚТЫЛЫҚ</b>	<b>2</b>
<b>5. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ</b>	<b>2</b>
<b>6. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР</b>	<b>2</b>
<b>7. ҚҰРЫЛЫСЫН СИПАТТАУ</b>	<b>3</b>
<b>8. ҚОСУ ЖӘНЕ ИНСТАЛЛЯЦИЯ</b>	<b>5</b>
<b>9. ҮІКТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ</b>	<b>8</b>

### 1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиһінтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзінізді жеткізіңіз. Есінізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыныңдан айырыласыз.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

*Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында орналасқан.  
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.*

**2. СИПАТТАУ**

AGGRESSOR ойын манипуляторын әртүрлі ойындарға қолдануға болады – симуляторларда, аркадаларда, шутерларда және т.б. Бұл құрылғы Windows XP/Vista/7/8-те жұмсақ қолданылады және DirectX 7.0 және одан жоғарысын керек етеді. Құрылғы жұмысына драйверлер қажет емес, бірақ виброқайтару функциясын белсендіру үшін драйвер орнату керек.

**3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

- Құрылғыны бөлшектеменеңіз, өзіңіз жөндеменеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді сервис орталықтарының білікті мамандары жүргізу керек.
- Құрылғыны жоғары ылғалдан, шаңнан, күшті магнит ортасынан, дірілдеуден, жоғары температурадан, улы газдар мен сұйықтардан қорғаңыз.
- Күтім жайында кеңестер: корпусын құрғақ таза шүберекпен тазартыңыз. Бензин, спирт сепілді еріткіштерді пайдаланбаңыз, олар корпус бетін бұлдыруі мүмкін.
- Құрылғыны құлатып алмаңыз.

**4. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Ойын манипуляторы — 1 дана
- CD-диск драйверлерімен — 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

**5. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- Эргономиялық дизайн
- Қолдау: DirectX 7.0 одан жоғары, Windows XP/Vista/7/8
- USB интерфейсі
- Шынайылықты қүшешту үшін виброқайтару функциясы
- Төрт кіндік, 8-позициялық джойстик, 12 түйменің саны
- Ұзындығы 1,8 м USB кабелі
- Ыңғайлыш болу үшін резенке ендірмелер
- Устелге берік орнату үшін резенке жапсырмалар

**6. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР**


- ДК еркін USB порты
- Windows XP/Vista/7/8 операциялық жүйесі
- DirectX 7.0 және одан жоғары

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық


# AGGRESSOR

### 7. ҚҰРЫЛЫСЫН СИПАТТАУ


- ① Бағытты ауыстыру үшін 8-позициялық мини-джойстик
- ② 3–6 түймелері
- ③ 2 түймесі
- ④ Тұтқа
- ⑤ 7–12 түймелері
- ⑥ Газды реттегіш
- ⑦ 1 түймесі
- ⑧ USB кабелі
- ⑨ Вибрақайтару функциясын қосу/ажырату үшін VIBRATION қосып-ажыратқышы
- ⑩ Резенке жапсырмалар



1-сурет. Алдынан қарағандағы түрі



2-сурет. Артынан қарағандағы түрі




3-сурет. Астынан қарағандағы түрі

## 8. ҚОСУ ЖӘНЕ ИНСТАЛЛЯЦИЯ


- Манипуляторды тегіс жерге резенке жапсырмалармен ⑩ орнатының.
- Құрылғыны ДК еркін USB портына кіріктірмелі USB ⑧ кабелі арқылы қосынғыз. ДК-ге қосылған сәтте ол ойын құрылғысы ретінде автоматты түрде анықталынады да, толығымен жұмысқа дайын болады. Алайда виброқайтару функциясын қосу үшін драйверлер орнату қажет.
- ДК дисководына CD-диск драйверлерімен салынып да, драйверлерді ДК-ге орнату үшін «setup.exe» бағдарламасын қосынғыз. Тексеруге «Start» → «Control Panel» → «Game Controller» таңдаңыңыз.
- Құрылғыны компьютерге қосқаннан кейін, Desktopта (жұмыс үстелінде) автоматты түрдө «Ойын құрылғылары» терезесі ашылады, драйвер құрылғыны «USB all-in-one game controller» (4-сурет) ретінде таниды.
- Құрылғының басқару элементтері мен барлық функциялары жұмыс істейтінін тексеру үшін «Свойства» түймесін басынғыз. «Свойства: USB all-in-one game controller» терезесінде тәсілдегі сәйкес сандық түйме жану керек.

### Джойстика функциясын тестілеу

- 1–12 түймелері. 1ден 12 дейінгі түймелерді басынғыз: Сіздің ДК интерфейсінің «Function Test» бетіндегі сәйкес сандық түйме жану керек.
- Turbo функциясы. ДК интерфейсінің «Turbo» (5-сурет) басынғыз, «Turbo» сөзі жанады. Turbo функциясына беретін санға сәйкес түймені басынғыз, түйменің шеті ағарады. Егер джойстиктегі түймені басса, ДК интерфейсінде сейкес түйме жанады, Turbo функциясы түймесін күйлеу аяқталады. Функцияны күйлеуден бас тарту керек болса, «Clear» түймесін басасыз.



4-сурет



5-сурет

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

# AGGRESSOR


- Мини-джойстик көмегі арқылы қозғалыс бағыттары.** 4-позициялық мини-джойстик ① түймесін алға, артқа, солға, онға басып тұрып, манипулятордың ④ тұтқасын еңкейтсе, X/Y блок осытері бірдей өзгереді. «X axis; Y axis» тік бұрышты төртбұрыштағы крес белгісі тұтқа қалай қарай еңкейсе, солай қарай қозғалады.
- Айналдыру функциясы.** Манипулятор тұтқасын онға не согла айналдыrsa, сәйкес RZ блок осі бірдей өзгереді. «RZ axis» шкаласы біртінде, бөлік бөлігімен жасыл түске боянады.
- Газ реттеуіші.** Газ реттеуішін ⑥ онға, солға бұрса, Z блок осі бірдей өзгереді. «Z axis» шкаласы біртінде, бөлік бөлігімен жасыл түске боянады.

- Мини-джойстик.** 8 бағытта бұрылуардың сәйкестігін тексеру үшін, мини-джойстикті ① әр бағытта айналдыру ДК интерфейсінің төменгі сол жақ бұрышындағы 8 тілді дөңгелектен көрінеді (5-сурет).


- Пернелерді қайта бағдарламалау.** Пернелерді бағдарламалауды бастау үшін ДК интерфейсіндегі «KeyMap» (6-сурет) мәзір түймесін басыңыз; одан кейін қайта бағдарламалайтын сандық түйменіздің алдындағы «Set» түймесін басыңыз, сосын қайта бағдарламалауды бекіту үшін сол түймені қай басыңыз.

**Мысал:** З түймені 5-ке қайта бағдарламалау. З түймесінің, сол жағындағы «Set» түймесін басыңыз, «Set» түймесі жанады, сосын джойстиктегі 5 түймесін басыңыз, үшінші жасыл дөңгелектегі 3 саны 5-ке өзгереді.


**Ескерту.** Бағдарламалаудан кейін Сіз жаңа күйлерді сақтай аласыз немесе олардан бас тарта аласыз. Терезенің төменгі жағында үш түйме бар: «Default», «Load» және «Save». Біріншісі барлық орнатылымдарды артқа тұрақты қайтарады, үшіншісі арқылы өзіңіз орнатқан түймелердің таратылуын сақтауға болады, ал екіншісі – сақталғандарды іске қосады.



6-сурет



7-сурет



8-сурет

- Vibration* виброкайтарту функциясы. Виброкайтарту функциясын тексеру үшін «Vibration» (7-сурет) бетін ашыңыз. Джойстик тербелісі қозғалтыштың вибрациясына жауап береді; тексеру кезінде вибрацияның кезеңі (Period) мен амплитудасын (Mag.) реттеуге болады. Ортада – вибрациясы бар джойстик тұтқасының қозғалатын аланы. Оң және сол жақта – вибрация индикаторы. Оңға және солға қозғалғанда сол жақ индикатор Left белсенді болады, ал жоғары және төмөн қозғалғанда – Right. Автоматты түрде тексеру үшін Auto басасыз.

**Ескерту. Виброкайтарту функциясы джойстиктегі VIBRATION ⑨ ажыратқышы арқылы қосылып (ON түрі), ажыратылады (OFF түрі).**

- Джойстикті калибрлеу. Егер тестілеу (тексеру) кезінде әрбір осыті көрсетіп тұратын мендер ортадағы орнына қайтпаса немесе төрт жақтың барлығында да бекімесе, онда «Adjustment» (8-суретті қараңыз) бетін ашып, дәлдеп белгілеу (калибрлеу) үшін «Check» → «Next» → «Check» → «Next» → «Save» басыңыз.

**Vista операциялық жүйесі үшін**

- Vista-ға драйвер операциялық жүйеге сай болуы үшін жаңартылуы керек.
- Vista 32 bit және Vista 64 bit бір-біріне сәйкес келмейтіндіктен, джойстикке Сіздің таңдауыңызға қарай екі драйвер қосымша беріледі.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**AGGRESSOR**

### 9. ҰЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
БЖ орнатылып, қосылғасын джойстик жұмыс істемейді.	A. ДК-ге джойстиктің дұрысы қосылғанын тексеріңіз. Б. Инсталляцияны дұрысы жүргізгенізге көз жеткізіңіз. В. DirectX 7.0 немесе одан жоғары нұсқасын орнатыңыз. Г. Мұнда да істемесе, компьютерді өшіріп, қайта қосыңыз.
Аналогты ось ойыншының қатысуынсыз автоматты түрде істеп кетеді.	Джойстикті калибрлегеннен кейін бекітіп, реттеңіз.
Виброрежимде джойстик жұмыс істемейді	Ойыннан шығып, USB портынан манипуляторды алып, қайта қосыңыз. Виброқайтару функциясы бұдан кейін де істемесе, компьютерді өшіріп, қайта қосыңыз.
Джойстикті қосқаннан кейін драйвер бағдарламасы табылмайды.	Алдыңғы драйвер орнату дұрысы жүргізілгеніне көз жеткізіңіз. «Мой компьютер» → «Свойства системы» → «Оборудование» → «Диспетчер устройств» кіріңіз де «!» белгісі бар құрылғыны жойыңыз. Джойстикті компьютерден ажыратып, қайта қосыңыз. Осыдан соң ДК драйвер жүйесін көретін болады.
Ойын қосылғаннан кейін виброқайтару функциясы ойыншысынан өзі қосыла береді.	Ойындағы «Force Feedback» қүйлеуіне кіріп, виброқайтару функциясын дәлдеп белгіленіз.
Ойын кезінде виброқайтару функциясы жеткіліксіз.	Ойындағы «Force Feedback» қүйлеуіне кіріп, виброқайтару күшін күйленіз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына көсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетінізben жөндеменіз.

## Ойын манипуляторы

**SVEN®**  
YOU WANT – WE CAN



### Үлгі: **Aggressor**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013,  
Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің  
бүрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі  
қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,  
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірліді, 48310, Финляндия,  
Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.

**AGGRESSOR**