

SVEN®

2.0 Gaming Speaker System
with Bluetooth

USER MANUAL



SVEN G600

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the SVEN speaker system!

COPYRIGHT

© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (28.08.2025).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

CONTENTS

ENG	2
RUS	6

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

PACKAGE CONTENTS

- Speakers - 2 pcs
- Power adapter (18V/3A) - 1 pc
- 2*mini-jack × 2*mini-jack signal cable - 1 pc
- User Manual - 1 pc
- Warranty card - 1 pc

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not open the Gaming Sound System (GSS) and do not perform repairs by yourself. Service and repairs should be performed only by qualified specialists at authorized service centers. The list of authorized service centers is on www.sven.fi.
- Do not allow the circuit of wires (including the grounded ones) between the speakers, on the power amplifier or the ground, for it causes damage to the power amplifier output stage.
- Make sure that foreign objects do not get inside the holes of the GSS.
- Protect the GSS from high humidity, water and dust.
- Protect the GSS from heating: do not place it closer than 1 m from a heat source. Do not expose it to direct sunlight.
- Do not use any chemical agents for cleaning. Clean it with dry soft cloth only.
- If the GSS does not operate, unplug it and address your dealer.

TECHNICAL DESCRIPTION

Gaming speaker system 2.0 (AC) SVEN G600 is designed for playing music and sound games, movies, etc. The presence of a BT module allows you to connect the audio system to sound sources wirelessly. The speakers are powered via an external power adapter.

Technical support is on www.sven.fi.

GSS special features

- Convenient control panel with volume, bass and treble regulation
- Running RGB backlights
- Headphones and microphone inputs
- Phase inverter tubes for balanced sound
- Unique gaming design


Speaker system description

Fig. 1.

- ① RGB backlight button/playmode indication: change RGB light mode (short press); turn off the backlight (long press); disconnect and connect to the signal source in Bluetooth mode (double click). LED indication: blue color - Bluetooth mode, green color - AUX mode.
- ② Tone button (Bass/Treble): change tone mode (short press); reset tone settings (long press).
- ③ Power button / mode change / volume control: Turn on the speakers (short press); Turn left/right to change the volume level; change playmode (short press); turn off the speakers (long press).
- ④ Headphones output. Use 3.5 mm mini-jack to connect headphones to speakers.
- ⑤ Microphone output. Use 3.5 mm mini-jack to connect a microphone to speakers.
- ⑥ Microphone input. Use 3.5 mm mini-jack to connect to PC (MIC).
- ⑦ AUX input. Use 3.5 mm mini-jack to connect to PC or another sound source (cable is supplied).
- ⑧ Power adapter input. Use to connect supplied external power adapter 18V/3A.

PREPARATION AND OPERATION**Speaker placement**

- Place GSS far away from monitors and TV sets, as insignificant image distortion in these super-sensitive devices is possible.

GSS Connecting

SVEN G600 speaker can be connected to a PC, laptop or BT audio source (see connection diagram in Fig. 2).

- Connect the external power adapter to the adapter input ⑧.

- Connect the external power adapter to AC power socket.
- Connect the supplied signal cable to the signal source (AUX) and to the speaker AUX input ⑦.
- Connect microphone signal to PC and to speaker MIC input ⑥.
- Adjust the overall volume level with the volume knob ③.

Bluetooth mode

- Connect the external power adapter to AC power.
- Switch the device to Bluetooth mode by pressing the MODE button ③. LED indication ① will start blinking blue.
- To connect SVEN G600 by Bluetooth, turn on the device, search for available Bluetooth devices, select SVEN G600 and then pair. LED indication will turn to solid blue. Start playing audio on your device and adjust volume using the volume control.

RGB backlight

- Press the RGB button ① (short press) to switch between different backlight modes, or turn it off (long press).

Tone control

- Short press Tone control button ② to change between Bass regulation (yellow indication ①) and Treble regulation (violet indication ①); turn left/right the knob to adjust the tone.

Notes. After finishing using the GSS, mind to switch it off.




Fig. 2. Connection diagram

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The GSS does not turn on	The GSS isn't connected to a mains outlet	Check the connection
No sound	The volume level is set at minimum value	Adjust the volume control knob
	Improperly connected audio source	Connect audio source correctly
There is too quiet sound of speakers	The volume level is set at minimum value	Adjust the volume control knob
Distortion of sound	Large amplitude of the input signal	Turn down the source volume and GSS volume

If none of the above methods can not solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Output power (RMS), W	30 (2 × 15)
Frequency response, Hz	50–20 000
Speaker diameter, mm	Ø 68
Power supply, V	DC 18 V/3 A
Rated current consumption, A	0.04
Dimensions (W × H × D), mm	100 × 230 × 190 / 122 × 230 × 190
Weight, kg	1.6

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

Technical support is on www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (28.08.2025).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG	2
RUS	6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колонки - 2 шт.
- Адаптер питания (18V/3A) - 1 шт.
- Сигнальный кабель 2*mini-jack x 2*mini-jack - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.sven.fi.
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте источники открытого пламени на системе и вблизи неё.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

*Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

Руководство по эксплуатации

SVEN G600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Игровая акустическая система 2.0 (AC) SVEN G600 предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и проч. Наличие BT модуля позволяет подключать аудиосистему к источникам звука беспроводным способом. Питание AC осуществляется через внешний адаптер питания.

Особенности AC

- Удобная панель управления с регулировкой громкости, низких и высоких частот
- Динамическая управляемая RGB подсветка
- Вход для микрофона и наушников
- Фазоинвертер для сбалансированного звука
- Уникальный игровой дизайн

Устройство AC




Рис. 1.

- ① Переключение подсветки RGB (короткое нажатие); выключение подсветки (длительное нажатие); отключение и подключение к источнику сигнала в режиме Bluetooth (двойное нажатие). Индикация режимов воспроизведения: синий цвет - Bluetooth, зелёный - AUX.
- ② Ручка регулировки тембров. Поворотом изменяется уровень; смена режима регулировки тембров (короткое нажатие); сброс настроек тембров (длительное нажатие).
- ③ Включение AC (короткое нажатие); ручка регулировки громкости. Поворотом изменяется уровень громкости; смена режима воспроизведения на включённой AC (короткое нажатие); выключение AC (длительное нажатие).
- ④ Разъем 3.5 мм mini-jack для подключения наушников к AC (проводной гарнитуры).
- ⑤ Разъем 3.5 мм mini-jack для подключения микрофона к AC (проводной гарнитуры).
- ⑥ Разъем 3.5 мм mini-jack для подключения к ПК - MIC.
- ⑦ Разъем 3.5 мм mini-jack для подключения к ПК - AUX.
- ⑧ Гнездо для подключения внешнего адаптера питания.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Расположение АС

- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, поэтому устанавливайте АС подальше от этих устройств.

Подключение АС

АС SVEN G600 может быть подключена к ПК, ноутбуку или ВТ-источнику аудиосигнала (см. схему подключения на рис. 2).

- Подключите кабель адаптера питания к разъему питания АС ④.
- Подключите внешний адаптер питания к сети переменного тока.
- Подключите сигнальный кабель из комплекта к разъему AUX ⑦ к источнику сигнала.
- подключите сигнальный кабель к разъему ПК (MIC) и разъему микрофона АС ⑥.
- Отрегулируйте уровень общей громкости регулятором ③.

Соединение Bluetooth

- Подключите внешний адаптер питания к сети переменного тока.
- Переведите устройство в режим Bluetooth нажатием кнопки ③. Индикатор ① начнёт мигать синим цветом.
- Чтобы подключить SVEN G600 с помощью Bluetooth, включите устройство, найдите доступные устройства Bluetooth, выберите «SVEN G600» и затем выполните сопряжение. Индикатор ① будет гореть синим цветом. Начните воспроизведение звука на исходном устройстве и установите громкость с помощью регулятора громкости ③.

Подсветка RGB

- Нажмите кнопку ① (короткое нажатие), чтобы переключаться между различными цветами подсветки, или отключить её (длительное нажатие).

Регулировка тембров

- Используйте ручку регулировки тембров ② для настройки высоких и низких частот. Короткое нажатие переключает между режимами тембров НЧ (бass) - индикатор ① горит желтым цветом, ВЧ - индикатор горит фиолетовым цветом. Поворот ручки (лево/право) уменьшит/увеличит значение. Длительное нажатие сбросит настройки тембров к заводским.

Примечания. По завершении использования АС не забудьте выключить питание




Рис. 2. Схема подключения

устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
АС не включается	Не подключена к сети	Проверьте правильность подключения
Нет звука	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости	Подстройте регулятор громкости
	Неправильно подключен источник аудиосигнала	Подключите источник сигнала правильно
В колонках АС слишком тихий звук	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости	Подстройте регулятор громкости
Искажение звука	Большая амплитуда входного сигнала	Регуляторами громкости на источниках сигнала и АС уменьшите величину входного сигнала

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	30 (2 × 15)
Диапазон частот, Гц	50–20 000
Диаметр динамиков, мм	Ø 68
Напряжение питания, В	DC 18 V/3 A
Номинальный ток потребления, А	0,04
Размеры (Ш × В × Г), мм	100 × 230 × 190 / 122 × 230 × 190
Вес, кг	1,6

Примечания. Приведенные технические характеристики справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*



Notes/Для заметок

SVEN G600

Notes/Для заметок

2.0 Gaming Speaker System with Bluetooth

SVEN®

Model: SVEN G600

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: SVEN G600

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джю Чият Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN G600